



Mise en service - Entretien Fûts



*Procédure de mise en service, de stockage et de maintenance des fûts
de la Tonnellerie ROUSSEAU*

Mise en service

- Remplir le fût avec approximativement 20L d'eau chaude (environ 40°C), eau filtrée non chlorée.
- Faites tourner le fût. Ensuite, effectuer deux rotations complète sur les têtes, l'eau doit être en contact avec toute la surface de bois interne.
Laisser reposer l'eau sur chaque fond pendant 1heure.
- Coucher le fût et effectuer quelques rotations afin que l'eau chaude soit en contact avec l'ensemble du bois, puis enlever la bonde et faite égoutter le fût.

Que faire si des fuites apparaissent ?

- En cas de fuite, maintenez le fût en eau (remplissage intégral) jusqu'au colmatage complet. "Attention : **Ne pas laisser le fût en eau plus de 24h**"
- Vider le tonneau et le rincer avec de l'eau fraîche avant de le faire égoutter

*Si les problèmes de fuites n'ont pas disparus, contacter le correspondant
de la Tonnellerie ROUSSEAU*

Stockage prolongé des fûts

- Laisser les fûts recouvert de leur film plastique.
- Stocker les fûts dans un lieux répondant aux caractéristiques suivantes :
 - . Taux d'humidité d'environ 75 / 85%
 - . Absence de courants d'air
 - . Faible luminosité
 - . Couvrir les parties visibles pour éviter l'exposition aux rayons UV.

*En règle générale, afin de préserver la qualité de vos fûts, nous vous conseillons
de les garder dans **un environnement frais et humide** à l'abri de l'air et de la lumière.*