




Tonnellerie Rousseau
Père & Fils

10 Meilleurs Ouvriers de France

Consignes de mise en service



Barriques & fûts



Mise en service

- Remplir le fût avec approximativement 20 L d'eau chaude (environ 40°C), eau filtrée non chlorée.
- Faire tourner le fût. Ensuite, effectuer deux rotations complètes sur les têtes, l'eau doit être en contact avec toute la surface de bois interne.

Laisser reposer l'eau sur chaque fond pendant 1 heure.

- Coucher le fût et effectuer quelques rotations afin que l'eau chaude soit en contact avec l'ensemble du bois, puis enlever la bonde et faire égoutter le fût.

Que faire si des fuites apparaissent ?

- En cas de fuites, maintenir le fût en eau (remplissage intégral) jusqu'au colmatage complet.

"Attention : Ne pas laisser le fût en eau plus de 24h"

- Vider le tonneau et le rincer avec de l'eau fraîche avant de le faire égoutter.

Si les problèmes de fuites n'ont pas disparu, contacter le correspondant de la **Tonnellerie ROUSSEAU**.

Stockage prolongé des fûts



- Laisser les fûts recouverts de leur film plastique.
- Stocker les fûts dans un lieu répondant aux caractéristiques suivantes :
 - ➔ Taux d'humidité d'environ 75 - 85%
 - ➔ Absence de courants d'air
 - ➔ Faible luminosité
 - ➔ Couvrir les parties visibles pour éviter l'exposition aux rayons UV

En règle générale, afin de préserver la qualité de vos fûts, nous vous conseillons de les garder dans **un environnement frais et humide** à l'abri de l'air et de la lumière.